# FREIDORA ELECTRICA 3.5 L







Fabricado en acero inoxidable que sirve para todo tipo de frituras; libre de BPA Dispone de un cestillo para 3'5 litros de acero inoxidable y de un cabezal desmontable para fácil manejo El termostato de trabajo y de seguridad de rearme manual viene con interruptor de seguridad El grifo que incorpora la freidora permite extraer fácilmente el aceite de la cuba Tiene asa laterales de transporte y el mango del cestillo es termo aislante Recomendaciones de temperatura de cocción en el panel de control Dimensiones: 41x22x21 cm

Calificación: Sin calificación

Precio

PVP Final sin descuentos:113,06 €

Precio con descuento52,55 €

PVP Final:63,59 €

PVP sin IVA:102,03 €

11,04 €

Haga una pregunta sobre este producto

1 / 2

## Descripción

Freidora de acero inoxidable que sirve para todo tipo de frituras

### **CARACTERÍSTICAS**

- Freidora fabricada libre de BPA
- Dispone de un cestillo para 3'5 litros de acero inoxidable y de un cabezal desmontable para fácil manejo
- El termostato de trabajo y de seguridad de la freidora es de rearme manual y viene con interruptor de seguridad
- El grifo que incorpora la freidora permite extraer fácilmente el aceite de la cuba
- Tiene asa laterales de transporte y el mango del cestillo es termo aislante
- Recomendaciones de temperatura de cocción en el panel de control
- Dimensiones: 41x22x21 cm
- Capacidad 3.5 I

La freidora eléctrica debe llenarse de aceite hasta un punto intermedio entre los niveles min y max (alrededor de 3.5 litros). Por su seguridad, NO supere nunca el nivel máximo.

Seleccione la temperatura de la freidora con el mando, la luz rojo que aparece arriba se apagará cuando el aceite alcance la temperatura que le indiquemos. Introduzca los alimentos en el cesto una vez la temperatura de la freidora sea adecuada.

Intente no cargar en exceso el cestillo de la **freidora** para conseguir resultados más uniformes y frituas más crujientes. Cuando termine de freir, eleve el cestillo para dejar que caiga el exceso de aceite.

La freidora tiene dos luces, una verde y otra roja. La verde permanecerá encendida siempre que esta esté enchufada a la corriente, la roja mientras que la ruleta de la temperaura esté activada.

### **LIMPIEZA**

Limpie la **freidora electrica** una vez desenchufada y con el aceite frío o tibio. La freidora es totalmente desmontable lo que facilita su limpieza por piezas. No emplee produtos agresivos para no dañar el acero y sequela bien después de cada limpieza y antes de guardarla

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.