CACEROLA ALTA MARKET NATURAL WOOD BRA

Calificación: Sin calificación
Precio
PVP Final sin descuentos:96,39 €

Precio con descuento79,66 €

PVP Final:96,39 €

PVP sin IVA:79,66 €

16,73 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Cacerola Market Bra con asas de madera

La cacerola alta Market de Bra está fabricada en aluminio fundido con un revestimiento antiadherente de alta calidad denominadoTeflon Profile. Este recubrimiento essúper resistente al desgaste y al rayado.

Con esta cacerola conseguirás una estupendos resultados de cocción gracias a su fondo difusor*full induction.* Además, los guisos y marcados de carne te quedarán perfectos puesto que el reparto de la temperatura para una cocción perfecta de todas nuestras recetas.

La novedad que nos trae Bra con esta cacerola son sus dos asas de madera. Estas asas permiten coger la cacerola con comodidad. Las asas se pueden quitar para que puedas lavar con tranquilidad la cacerola además esta madera se obtiene de manera sostenible.

Tiene incluida una tapa de cristal con borde de silicona para conseguir un cierre perfecto de la cacerola.

Otras de las ventajas, es que es apta para todas las fuentes de calor (incluida la inducción).

Características de la Cacerola Bra Market

- Cacerola fabricada en aluminio fundido. este material es muy resistente a la deformación
- Revestimiento antiadherente Teflon Profile de alta calidad, muy duradero y ultra resistente al rayado. 100% libre de PFOA.
- La base de la cacerola tiene 6mm de espesor, lo cual hace que consiga coger y mantener calor de manera excelente.
- Compatible con todas las fuentes de calor incluida la inducción.
- Pomo y asas con detalles en haya de producción sostenible
- Cuerpo apto para horno hasta 220ºC sin asas. (usar en el horno sin la tapa de cristal y las asas de madera).
- Incluye tapa de cristal.

Medidas Cacerola Market Bra

- Cacerola 24 cm - Diámetro de la base 16.9 cm - Altura 12 cm - Capacidad 4 litros
- Cacerola 28 cm - Diámetro de la base 21 cm - Altura 12.5 cm - Capacidad 5.7 litros

Como lavar la cacerola Market de Bra

Lava la caceola con una esponja y un jabón que no contenga abrasivos.

Retira las partes de madera para lavar la cacerola

En caso de tener restos de comida pegados, deja unos minutos en remojo la cacerola con agua tibia y jabón hasta que los restos se reblandezcan.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.